

## 真空内釜圧力IH炊飯ジャー保証書

持込修理

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型 名	NP-LT10/NP-LT18		修理メモ
●お客様	●お名前 ☎		
	●ご住所 〒		
●お買い上げ日 年 月 日	●販売店名・住所		
保証期間 お買い上げ日より <b>本体1年</b> なべフッ素加工 3年	☎		

●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。  
なべを交換される場合は右記の部品番号をご連絡ください。[なべ(1.0Lサイズ) B304-6B・なべ(1.8Lサイズ) B305-6B]


- ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にお申しつけください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
  - (ニ) 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輛、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
  - (ホ) 本書のご提示がない場合。
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
  - (ト) 消耗部品の交換。
  - (チ) 下記の使い方をした場合のなべ内面フッ素加工のふくれ、はがれなど
    - ・食器洗いのため、スプーンや食器などかたいものを入れたり、洗ったりした場合。
    - ・なべのお手入れに、たわしやみがき粉などを使った場合。
    - ・なべの中で酢を使った場合。
    - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへこみ
    - ・その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載事項にそわない使い方した場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。

- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06) 6356-2391

## 圧力炊飯するため PSマーク・SGマーク取得



## PSマーク

経済産業省が定めた「消費生活用製品安全法」の家庭用の圧力なべおよび圧力がまの安全基準に適合していることを示します。



## SGマーク

製品安全協会が定めた認定基準に合格したことを示し、万一製品の欠陥による人身事故が生じた場合、賠償措置がとられます。

NP-LT型 ©Ⓑ

## 真空内釜圧力IH炊飯ジャー

さわ  
極め炊き

型名 NP-LT10型 1.0Lサイズ

NP-LT18型 1.8Lサイズ

## 取扱説明書

- 圧力IH炊飯ジャーは内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険ですので、この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。



- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- お読みになったあとは、大切に保存してください。
- 本書で記載している有機EL表示部は説明用に簡略化しているため、実際の有機EL表示と字体が異なります。あらかじめご了承ください。

保証書つき

## もくじ

## お使いになるまえに

安全上のご注意	2
各部のなまえと扱い方	6
米のお話・玄米活性のお話	8
おいしく炊いて・おいしく保温	9

## 使い方

ご飯の炊き方	
基本的な炊き方	10
無洗米選択	13
メニューの炊き方	14
いろいろな炊き方	14
炊き分け	16
メニュー	16
タイマー予約炊飯	17
ケーキの作り方	19
とうふ・ヨーグルト・温泉卵・調理の作り方	21
標準保温 高め保温	25
時刻の合わせ方	26
報知音の種類と切りかえ方	27

## お手入れ

お手入れ	28
交換部品	31

## 困ったときに

故障かなと思ったとき	32
こんな表示をしたとき	36
アフターサービス	37
お客様ご相談窓口	37
仕様	38
メモ	39
保証書	裏表紙

# 安全上のご注意 必ずお守りください

- ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



**警告**

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷※<sup>1</sup>を負うことが、想定される内容を表します。



**注意**

取り扱いを誤った場合、傷害※<sup>2</sup>または物的損害※<sup>3</sup>の発生が、想定される内容を表します。

※<sup>1</sup> 重傷とは、失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※<sup>2</sup> 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

※<sup>3</sup> 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。



注意

△ 記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。具体的な注意内容は図の中や近くに文章や絵で表します。



禁止

⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。具体的な禁止内容は図の中や近くに文章や絵で表します。



指示

● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。具体的な指示内容は図の中や近くに文章や絵で表します。



**警告**

## 圧力炊飯を安全にするために

炊飯中に圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です。

内容物がふき出して、やけど・けがをする恐れがあります。

### 取扱説明書に記載の炊飯・保温・調理メニュー以外の用途に使わない

蒸気経路が詰まり、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気もれたり、外ぶたが開く恐れがあります。


- ・分量の増えるねりもの（はんぺんなど）や煮豆などの豆類を主に使う料理
- ・急激に泡の出る重そうなどを使う料理
- ・のり状になるカレーやシチューのルーなどの料理
- ・多量の油を入れる料理
- ・ジャムなどの泡立つ料理
- ・食材をポリ袋などに入れて加熱する料理
- ・クッキングシートなどの落としぶたを入れた料理や蒸し物
- ・目詰まりしやすいアマランサスなどの雑穀を混ぜた炊飯
- ・「七草がゆ」などの青菜入りのおかゆは最初から青菜を入れて炊かない

### 圧力炊飯中は絶対に外ぶたを開けたり移動させない

圧力炊飯まえに、フックの周囲・フックの受け部・本体と外ぶたの間・内ぶたパッキン・圧力調整装置・安全弁・蒸気口・ポンプ吸気口の周囲に米粒や異物がないことを確認し、外ぶたは「カチッ」と音がするまで確実に閉める

米粒や異物があると外ぶたが完全に閉まらず、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気もれたり、外ぶたが開く恐れがあります。

炊飯の途中に外ぶたを開ける場合は、操作部の圧力表示が消えているのを確認してから、外ぶたを開ける



### 改造はしない。また、修理技術者以外の人には分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。



### 蒸気口に手を触れない

やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわらせないようにご注意ください。



### ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない

感電・けがをすることがあります。

### 電源コードや差込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。

### 電源コードを傷つけない


無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

### 交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。

### 差込みプラグに蒸気を当てない

コンセントに差した差込みプラグに蒸気を当てるとショート・発火の原因になります。スライド式テーブルでは差込みプラグに蒸気が当たらない位置でお使いください。



### 差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む

感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

### 定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

### 差込みプラグの刃（プラグの先端）および刃の根元にほこりが付着している場合は、よくふく

火災の原因になります。



### 異常・故障時には直ちに使用を中止する

発煙・発火・感電の恐れがあります。


- ・差込みプラグ・電源コードが異常に熱くなる
- ・電源コードに傷がついたり、触れると通電したりしなかったりする
- ・本体が変形したり、異常に熱い
- ・本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする
- ・本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある
- ・炊飯中、底部のファンが回っていない

→ **すぐに差込みプラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。**



### 吸・排気口やすき間にピンや針金および金属物などの異物を入れない

感電・異常動作してけがをすることがあります。



- お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。



# 安全上のご注意 必ずお守りください つづき

## 警告



水につけたり、水をかけたりしない  
本体内部にも水を入れない  
ショート・感電の恐れがあります。



子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わない  
やけど・感電・けがをする恐れがあります。

## 注意




使用中や使用直後は、高温部に触れない  
また外ぶたを開けるときの蒸気、ご飯をほぐすときには手がなべなどに当たらないように注意する  
やけどの原因になります。



特に内ぶたセット、なべなどの金属部

本体を持ち運ぶときは、プッシュボタンに触れない  
外ぶたが開いて、けが・やけどをすることがあります。





水のかかるところや、火気の近くでは使用しない  
感電・漏電・変形の原因になります。


専用なべ以外は使用しない  
なべが過熱したり、異常動作の原因になります。

壁や家具の近くで使わない  
キッチン用収納棚などで使うときは、中に蒸気がこもらないようにする  
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない  
火災の原因になります。

荷重強度が不足しているスライド式テーブルでは使わない  
スライド式テーブルが破損して炊飯ジャーが落下し、けが・やけどの原因になります。  
荷重強度は、1.0Lタイプで15kg以上、1.8Lタイプで20kg以上のものをお使いください。

健康調理なべを直に入れて使用しない  
なべが過熱したり、異常動作の原因になります。




お手入れは冷えてから行う  
高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く  
感電・ショートして発火することがあります。

電源コードを巻き取るときは差込みプラグを持って行う  
差込みプラグが当たって、けがをすることがあります。

心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよくご相談ください  
本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。




使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く  
けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

## お願い

磁気に弱いものを近づけない  
テレビ・ラジオなどは、雑音の入る恐れがあります。  
キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープなどは、記憶が消える恐れがあります。

本体（特に蒸気口）には、ふきんなどをかけない  
外ぶたなどの変形・変色の原因になります。

なべの3分の2（なべに表示しているMAXの線）以上に水を入れて炊飯しない



なべに傷をつけたり変形させない  
うまく炊けない原因になります。

本体庫内やなべに異物（ご飯粒・米粒など）がついたまま使用しない  
うまく炊けない原因になります。

空だきをしない  
故障の原因になります。

水をかけたり水分を含んだものの上に置かない  
感電・故障の原因になります。

IHクッキングヒーターの上で使わない  
故障の原因になります。

直射日光があたる所で使わない  
変色の恐れがあります。

他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない  
蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。

吸・排気口をふさぐような場所（じゅうたん・ビニール袋・アルミ箔などの上）で使わない  
故障の原因になります。

## なべを傷めないために

なべのフッ素被膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、ていねいな取り扱いをお願いします。フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。

〈準備のとき〉


- 米に混じっている異物（石など）を取り除いてから米を洗う
- 泡立て器などで洗米しない
- 炊飯ジャー以外では使わない

〈炊き上がったとき〉

- なべで酢を混ぜない（すしめしなど）
- 金属製のおたまは使わない（おかゆなど）
- たたいたりしない（よそうときなど）

〈お手入れのとき〉


- スプーンや食器類を入れない
- 調味料を使った場合は、すぐに洗う
- スポンジなどのやわらかいもので洗う
- シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類（ナイロン・金属製など）・漂白剤などを使わない



お知らせ

なべのフッ素被膜は使用により消耗します。  
● 色むらができたり、はがれることがあります。性能や衛生上の支障や、人体への影響（害）はなく炊飯や保温をするうえで問題なくご使用いただけます。  
● フッ素被膜のはがれが気になるときや、なべが変形したときは、購入できます。


# 各部のなまえと扱い方



## 付属品



## 操作部



## タッチパネルについて

タッチパネル部のキーに指で触れると操作できます。必ず指の腹で触れてください。ミトン・ゴム手袋・指サック・傷テープをしたまま操作したり、操作部に汚れや水がついたままの状態、つめや金属・樹脂などでは、操作できません。使用後はお手入れしてください。 → P.28


## 有機EL表示部に表示されるメニュー一覧

■白米炊き分けの場合	表示例
「白米 ふつう」「白米 ややもちもち」「白米 もちもち」 「白米 しゃっきり」「白米 ややしっきり」	白米 ふつう
■メニューの場合	表示例
「熟成炊き」「白米急速」「炊きこみ」「すしめし」「おかゆ」 「おこわ」「玄米」「玄米活性」「玄米がゆ」「ケーキ」「とうふ」 「ヨーグルト」「温泉卵」「調理」	熟成炊き → 白米急速

# 米のお話

## 米の呼び名

●米は精米や加工のしかたにより呼び名が変わります。



# 玄米活性のお話

●この製品では玄米を炊くことができます。  
また、玄米を活性化させ栄養価を高める炊き方として「玄米活性」メニューが選べます。

## 玄米活性メニュー

「玄米活性」メニューを選んで玄米を炊飯すると、まず玄米を活性化させる工程に入り、その後、自動的に通常の玄米炊飯工程に移ります。

玄米を活性化させる工程では、なべ内の温度を約40℃で2時間維持しますので炊き上がりまで約3時間15分～約3時間40分ぐらいかかります。玄米が活性化することにより栄養素の一つである※ギャバ(ガンマーアミノ酪酸)の量が元の玄米の約1.5倍に増加します。また、通常の玄米炊飯に比べてやわらかく食べやすくなります。

※ギャバとは  
ギャバ(ガンマーアミノ酪酸)はアミノ酸の一種で血圧を下げたり、神経を鎮める効果があるといわれています。

# おいしく炊いて・おいしく保温

## おいしく炊く

**米を正しく計る**  
必ず付属の計量カップすりきりで計ります。計量米びつや市販のカップ(200mL)では、差が出ます。

**手早く洗う**  
1回目は、たっぷりの水で手早く洗って、水をすぐに捨てます。このあと、4～5回水をかえ、ぬか分をよく洗い流します。

**正しく水加減をする**


米の種類	水加減
軟質米	水位目盛どおり
胚芽精米	水位目盛より少なめ
新米	水位目盛より少し多め※
古硬質米	水位目盛より少し多め※

※「水位目盛より少し多め」で炊くときは、ふきこぼれ防止のため、**ややもちもち**メニューで炊いてください。

**アルカリ度の強い水を使わない**  
黄変したり、べたついたご飯になります。

**炊き上がったら、すぐにほぐす**  
余分な水分が逃げて、ふっくらおいしくなります。

例：白米・無洗米とも3カップのとき




## おいしく保温

**なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能を使う**  
●差込みプラグを抜いた状態、または、保温を取り消した状態で保温機能を使わずになべの中でご飯を保存するといやなにおいの原因になります。

- ご飯の乾燥・いやなにおい・変色を防ぐために、このような保温はしない**
- ご飯のつぎだし
  - 冷めたご飯からの保温
  - 炊きこみ・おこわなどの具や調味料を加えて炊いたご飯
  - コロッケ・みそ汁などご飯以外のもの
  - 24時間(高め保温では12時間)以上
  - しゃもじを入れたまま

**少量のご飯は、なべ中央に盛る**  
12時間以上の保温をするときは「標準保温」にする





# ご飯の炊き方

## 基本的な炊き方


初めてお使いになるときは、  
なべ・内ぶたセット・蒸気口セット・付属品を洗ってください。 → P.28

1

### 炊飯まえに確認する

右図の各部にご飯粒や雑穀などの異物が付着しているときはお手入れをする → P.30

- 米粒や異物があると外ぶたが完全に閉まらず、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、外ぶたが開いて内容物がふき出す恐れがあります。



2

### 付属の計量カップで米を計る


米の計量は、付属の計量カップを用い、すりきりで計る

- 目詰まりしやすいアマランサスなどの雑穀は混ぜて炊かないでください。  
圧力調整装置・安全弁を詰まらせることがあり危険です。



白米・玄米・発芽玄米  
→「白米用」の計量カップで  
(180mL)

#### 無洗米で炊く場合



無洗米専用の計量カップ  
で(171mL)

3

### 米を洗って、水加減をする

平らな台の上で、炊きたいメニューの目盛に合わせて水を入れる → P.14

米を平らにならす

水の量は、米のカップ数に合わせる

- 水にひたさなくてもすぐに炊けます。ひたしておくと、少しやわらかめに炊き上がります。

#### 無洗米で炊く場合

#### 無洗米のひと粒ひと粒が水になじむように2～3回やさしくかき混ぜてから、水加減をする

水位目盛は、白米の場合と同じです。

- 無洗米は、精米製法などにより米の表面にデンプン質が多く残っている場合があります。米のデンプン質で、水が白くにごっていると焦げ・ふきこぼれ・炊き上がりが悪くなる原因になります。白くにごるときは、1～2度水を入れかえてすすぎます。

4

### なべを本体に入れて、内ぶたセットと蒸気口セットを取りつけ外ぶたを閉め、差込みプラグを差し込む

なべ外側・本体庫内の水分や異物をふき取り、なべを本体に入れる

- 外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。
- 外ぶたを勢いよく閉めると、圧力式密封性のため、きっちり閉まらないことがあります。

5



### を押して、タッチパネル部を点灯させる

- 操作部に指や物が触れた状態、または汚れが付着した状態で、機能を押さないでください。タッチパネルのキー操作ができない原因になります。 → P.28

6



### で、炊きたいメニューを選ぶ


- メニューが決定されるまでタッチパネルは消灯しません。

#### 「白米」を炊くとき



#### で、白米のもちもち度を選ぶ

「炊き分け」キーを押すごとに、  
「白米 ふつう」→「白米 ややもちもち」→「白米 もちもち」→  
「白米 しっとり」→「白米 ややしっとり」の順に変わります。



- キーを押し続けると、早送りができます。（「白米 ふつう」に戻ると止まります。）
- 白米のもちもち度は、次にメニューを選び直して炊飯するまで記憶されます。

#### 「熟成炊き」・「白米急速」・「炊きこみ」・「すしめし」・「おかゆ」・「おこわ」・「玄米」・「玄米活性」・「玄米がゆ」を炊くとき



#### で、炊きたいメニューを選ぶ

メニューキーを押すごとに、  
点滅表示が「熟成炊き」→「白米急速」→「炊きこみ」→「すしめし」→  
「おかゆ」→「おこわ」→「玄米」→「玄米活性」→「玄米がゆ」→「ケーキ」→  
「とうふ」→「ヨーグルト」→「温泉卵」→「調理」の順に表示します。



- 点滅しているメニューが選択されているメニューです。
- キーを押し続けると、早送りができます。（「熟成炊き」に戻ると止まります。）
- 「熟成炊き」・「玄米」・「玄米活性」は、次にメニューを選び直して炊飯するまで記憶されます。
- 「熟成炊き」は、じっくりと時間をかけて米の旨みをひきだすメニューです。
- 「白米急速」は、白米を早く炊きたいときに選びます。少しかためになります。
- 「ケーキ」の作り方はP19、20を、「とうふ」・「ヨーグルト」・「温泉卵」・「調理」の作り方はP21、22をご参照ください。

#### 無洗米で炊く場合



#### で無洗米選択したあと、炊き分けかメニューでメニューを選ぶ

- 無洗米での「玄米」・「玄米活性」・「玄米がゆ」・「ケーキ」・「とうふ」・「ヨーグルト」・「温泉卵」・「調理」は選べません。

# ご飯の炊き方 っづき

7

炊飯

を押す

点灯


「炊飯」キー

炊飯

が点灯し、炊飯開始のメロディー（ブザー）が鳴る

●炊飯を開始するとタッチパネルは消灯します。

●有機EL表示部に、炊き上がりまでの残り時間の目やすを表示します。

●炊飯中に  を押してもタッチパネル部は点灯しません。

炊き上がりまでの残り時間

10:00

圧力


残り

5分

8

炊き上がりのメロディー（ブザー）が鳴り、保温に切りかわったら


すぐにご飯をほぐす

蒸気が出ないことや液晶表示部  の表示が消えていることを確認してから外ぶたを開けてください。

点灯

●高め

●標準

炊き上がると自動的に保温に移り、標準保温ランプ  が点灯し、1時間単位で保温経過時間を表示する

すぐにほぐして余分な水分を逃がし、ご飯のかたまり・べたつきをおさえる

●保温を取り消して、再び保温にすると「0時間」の表示に戻ります。


●炊飯終了時の報知音は他の報知のしかたに切りかえることができます。  
→ P.27

保温経過時間


0

時間


9

使用後は  を押し、差込みプラグを抜く

お願い

蒸気が出ないことや液晶表示部の  の表示が消えていることを確認してから外ぶたを開けてください。

●炊飯途中で外ぶたを開けたり、炊飯を止める場合、「とりけし」キーを1秒以上押します。蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。

●液晶表示部の  の表示が消えたあとでも、プッシュボタンが重く感じたら無理に外ぶたを開けず、冷ましてから開けてください。内容物がふき出して、やけどの恐れがあります。

●圧力をかけているメニューでは、炊飯開始から約10分で圧力がかかります。圧力がかかり始めてから保温になるまでは、安全のため、プッシュボタンを押しても外ぶたは開きません。

お知らせ

●炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。

●米をつつみこんで炊くために、ご飯の中央部がややくぼむことがあります。

●連続して炊くときは、本体や外ぶたを人肌程度に冷ましてください。熱いとうまく炊けません。

無洗米選択

無洗米選択のしかた


1

無洗米

を押す

●「玄米」または「玄米活性」・「玄米かゆ」・「ケーキ」・「とうふ」・「ヨーグルト」・「温泉卵」・「調理」がメニュー選択されている状態で「無洗米」キーを押すと、メニュー選択は「無洗米・白米 ふつう」へ移ります。

2

液晶表示部に  が表示される

10:00

無洗米

3

無洗米選択を完了


無洗米選択の解除

1

無洗米

を押す

2

液晶表示部の  が消える

10:00

3

無洗米選択の解除を完了

## 炊き上がりまでの時間の目やす・圧力をかけているメニュー

		圧力をかけているメニュー	普通の米		無洗米	
			1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
白米	しゃっきり	●	約50分～1時間	約55分～1時間10分	約50分～1時間	約55分～1時間10分
	ややしゃっきり	●	約50分～1時間	約55分～1時間10分	約50分～1時間	約55分～1時間10分
	ふつう	●	約50分～1時間	約55分～1時間10分	約50分～1時間	約55分～1時間10分
	ややもちもち	●	約50分～1時間	約55分～1時間10分	約50分～1時間	約55分～1時間10分
	もちもち	●	約50分～1時間	約55分～1時間10分	約50分～1時間	約55分～1時間10分
熟成炊き	白米急速	●	約1時間10分～1時間25分	約1時間15分～1時間35分	約1時間10分～1時間25分	約1時間15分～1時間35分
炊きこみ	すしめし	●	約29～45分	約29～50分	約30～45分	約30～50分
おかゆ	おこわ		約1時間5分～1時間20分		約1時間5分～1時間20分	
玄米	玄米活性		約50分～1時間	約55分～1時間10分	約50分～1時間	約55分～1時間10分
玄米かゆ	おこわ		約50分～1時間10分		約50分～1時間10分	
発芽玄米*	玄米		約50分～1時間		約50分～1時間	
	玄米	●	約50分～1時間			
	米	●	約1時間5分～1時間30分			—
	活	●	約3時間15分～3時間40分			—
	が		約1時間20分～1時間45分			—
	ゆ					
	米	●	約50分～1時間	約55分～1時間10分	約50分～1時間	約55分～1時間10分

- 電圧100V・室温20℃・水温18℃の場合。
- 時間は炊飯をはじめてから保温になるまでの時間です。また電圧・室温・季節・水加減などによりかわります。
- 炊きこみは、米に調味料をしっかり含ませおいしく炊き上げるため、炊き上がりまでの時間が長くなります。（予熱の時間が約30分かかります。）
- 「ケーキ」・「とうふ」・「ヨーグルト」・「温泉卵」・「調理」は、圧力をかけていません。
- ※発芽玄米は、「炊きこみ」メニューで炊ってください。

12

13

# ご飯の炊き方 っづき

## メニューの炊き方

メニュー	米	水位目盛
白米 しゃっきり	白米/無洗米	白米
白米 ややしゃっきり	白米/無洗米	白米
白米 ふつつ	白米/無洗米	白米
白米 ややもちもち	白米/無洗米	白米
白米 もちもち	白米/無洗米	白米
熟成炊き	白米/無洗米	白米
白米急速	白米/無洗米	白米
炊きこみ	白米/無洗米	白米
すしめし	白米/無洗米	すしめし
おかゆ	白米/無洗米	おかゆ
おこわ	もち米・白米/無洗米	おこわ (もち米と白米を混ぜた場合は少し多め)
玄米	玄米	玄米
玄米活性	玄米	玄米
玄米がゆ	玄米	おかゆ

- 無洗米をお使いの場合は、P10、P11「無洗米で炊く場合」参照
- 無洗米の計量は、無洗米専用の計量カップをご使用ください。

## いろいろな炊き方

米の種類	米	メニュー	水位目盛
胚芽精米	胚芽精米	白米 ふつつ	白米
麦混ぜご飯	白米/押し麦	白米 ややもちもち	白米
発芽玄米	発芽玄米・白米/無洗米	炊きこみ	白米
分づき米（3分づき）	3分づき米	玄米	玄米 (玄米の水位目盛より少なめ)
分づき米（5分・7分づき）	5分・7分づき米	白米 ややもちもち	白米 (白米の水位目盛より少し多め)

炊飯容量(カップ数)	アドバイス
1.0L : 0.5~5.5 1.8L : 1~10	●粘り少なめで、しゅっきりとしたご飯に炊き上げます。
1.0L : 0.5~5.5 1.8L : 1~10	●「ふつつ」よりもやや低めの圧力で炊き、やや粘り少なめ、弾力おさえめのご飯に炊き上げます。
1.0L : 0.5~5.5 1.8L : 1~10	●この製品の標準のもちもち度に炊き上げます。
1.0L : 0.5~5.5 1.8L : 1~10	●「ふつつ」よりもやや高めの圧力で粘り・弾力を引き出して炊き上げます。
1.0L : 0.5~5.5 1.8L : 1~10	●5つのもちもち度の中で最も高い圧力で炊きます。「ややもちもち」に比べ、より強い粘りや弾力のあるご飯に炊き上げます。
1.0L : 0.5~5.5 1.8L : 1~10	●じっくりと時間をかけて米の旨みをひきだすメニューです。
1.0L : 0.5~5.5 1.8L : 1~10	●白米を早く炊きたいときに選びます。
1.0L : 0.5~4 1.8L : 2~6	●具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ●具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。 ●調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。 薄めなかったり、よく混ぜないと焦げがきつくなったり、うまく炊けないことがあります。
1.0L : 1~5.5 1.8L : 1~10	
1.0L : 0.5~1.5 1.8L : 0.5~2.5	●具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ●具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。 ●煮えにくい具は、やや少なめにしてください。 ●青菜類は、あらかじめゆでるなどし、必ず炊き上がってから加えます。 ●玄米・分づき米は炊けません。
1.0L : 1~4 1.8L : 2~6	●具は水加減をしたあと、米の上にのせます。 ●調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。
1.0L : 1~4 1.8L : 2~8	
1.0L : 1~4 1.8L : 2~8	●玄米を活性化させ栄養価を高めるメニューです。 → P.8
1.0L : 0.5~1.5 1.8L : 0.5~2.5	●具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ●具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。 ●煮えにくい具は、やや少なめにしてください。 ●青菜類は、あらかじめゆでるなどし、必ず炊き上がってから加えます。




# ご飯の炊き方 つづき

## 炊き分け

### 白米のもちもち度

この製品では、白米のもちもち度（白米を炊くときの粘りと弾力の程度）を次の5段階で炊き分けることができます。

 キーを押して、お好みのもちもち度を選びます。



各もちもち度の炊き上がりは次のとおりです。

もちもち度 ↑ 弱め ↓ 強め	「しっとり」.....	粘り少なめで、しっとりとしたご飯に炊き上げます。
	「ややしっとり」.....	※「ふつう」よりもやや低めの圧力で炊き、やや粘り少なめ、弾力おさえめのご飯に炊き上げます。
	※「ふつう」.....	この製品の標準のもちもち度に炊き上げます。
	「ややもちもち」.....	※「ふつう」よりもやや高めの圧力で粘りや弾力を引き出して炊き上げます。
	「もちもち」.....	5つのもちもち度の中で最も高い圧力で炊きます。「ややもちもち」に比べ、より強い粘りや弾力のあるご飯に炊き上げます。


## メニュー

### メニューの選び方

 キーを押して、お好みのメニューを選びます。

#### 有機EL表示部

- 選択中のメニューを点滅させます。



- 「ケーキ」の作り方は、P.19、P.20をご覧ください。
- 「とうふ」「ヨーグルト」「温泉卵」「調理」の作り方は、P.21、P.22をご覧ください。

# タイマー予約炊飯

- 食べたい時刻に自動的にご飯を炊き上げます。2つの予約時刻を「予約1」と「予約2」で記憶します。
- タイマー予約のまえに、現在時刻が合っているか確認してください。 → P.26

例：7:30 に炊き上げたいとき

# 1



を押して、タッチパネル部を点灯させる


# 2



を押して、「予約1」を選ぶ

「予約1」に設定されている「6:00」が表示され、時刻表示・「炊飯」キーが点滅する

- もう一度押すと「予約2」の「18:00」が表示されます。
- タイマー予約が完了するまでタッチパネルは消灯しません。



# 3




か で、炊きたいメニューを選ぶ

- 「白米急速」・「炊きこみ」・「おこわ」・「ケーキ」・「とうふ」・「ヨーグルト」・「温泉卵」・「調理」のタイマー予約炊飯はできません。

# 4

▲ または ▼ で、炊き上げたい時刻に合わせる

- ▲ キー: 10分単位で進む
- ▼ キー: 10分単位で戻る
- 押し続けると10分単位で早送りができます。




# 5




を押す

「炊飯」キーが消灯し、炊き上げたい時刻「7:30」と予約ランプが点灯  
メロディー（ブザー）が鳴る

- 「炊飯」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。
- タイマー予約が完了するとタッチパネルは消灯します。
- 有機EL表示部は操作終了してから5分後に消灯します。



お知らせ

- タイマー予約炊飯を取り消すときは、「とりけし」キーを押してください。
- 予約中に現在時刻を知りたいときは、 を押し、「時刻合わせ」キーの ▲ または ▼ を押してください。
- 具や調味料を加えた状態でのタイマー予約炊飯はしないでください。具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。

# タイマー予約炊飯 つづき

**記憶された時刻で炊く** ●予約した時刻は、「予約1」と「予約2」に記憶されています。

前回と同じ時刻で予約するときは、時刻合わせの必要はありません。

1

機能

を押して、タッチパネル部を点灯させる

2

予約

を押して、「予約1」または「予約2」を選ぶ

「予約1」に設定した「7:30」が表示され、時刻表示・「炊飯」キーが点滅する

●もう一度押すと「予約2」に設定した「18:30」が表示されます。

●タイマー予約が完了するまでタッチパネルは消灯しません。

設定時刻

点滅

炊飯

予約

3

炊き分け

か

メニュー

で、炊きたいメニューを選ぶ

4

炊飯

を押す

例：「予約2」の「18:30」で予約を完了したとき

●予約できました。

点灯

18:30

予約

炊飯

消灯

炊き上げたい時刻

タイマー予約炊飯のおすすめ時間

メニュー		普通の米		無洗米	
		1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
白米	しゃっきり	1時間～13時間まで	1時間10分～13時間まで	1時間～13時間まで	1時間10分～13時間まで
	ややしゃっきり	1時間～13時間まで	1時間10分～13時間まで	1時間～13時間まで	1時間10分～13時間まで
	ふつう	1時間～13時間まで	1時間10分～13時間まで	1時間～13時間まで	1時間10分～13時間まで
	ややもちもち	1時間～13時間まで	1時間10分～13時間まで	1時間～13時間まで	1時間10分～13時間まで
	もちもち	1時間～13時間まで	1時間10分～13時間まで	1時間～13時間まで	1時間10分～13時間まで
熟成炊き		1時間25分～13時間まで	1時間35分～13時間まで	1時間25分～13時間まで	1時間35分～13時間まで
すしめし		1時間～13時間まで	1時間10分～13時間まで	1時間～13時間まで	1時間10分～13時間まで
おかゆ		1時間10分～13時間まで		1時間10分～13時間まで	
玄米		1時間30分～13時間まで		—	
玄米活性		3時間40分～13時間まで		—	
玄米がゆ		1時間45分～13時間まで		—	

お知らせ

●タイマー予約炊飯のときは、少しやわらかめに炊き上がります。

●タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの残り時間を表示しません。

●おすすめ時間未満で設定すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯をはじめます。

●夏場など室温が高いときは、米のひたしすぎによる腐敗を防ぐため、なるべく13時間以内（無洗米は8時間以内）で設定してください。

●発芽玄米のタイマー予約炊飯はしないでください。発芽玄米は水分を吸収しやすいため、うまく炊けない場合があります。

# ケーキの作り方

●生地分量や作り方は別冊の「お料理ノート」をご参照ください。

1

なべの内側の底および側面にバターを薄く、まんべんなく塗る

●バターの塗り方にむらがあると、なべ肌に生地がくっつきやすくなります。

2

ケーキの生地を作る

3

ケーキの生地を1のなべに流し込み、表面を平らにならす  
続いて、生地の中の空気を抜く

●空気を抜くときは、なべの底を手のひらで「パンパン」と数回たたきます。調理台やかたいものを利用すると、なべが変形し、うまく焼けない原因になります。

4

外ぶたを閉め、機能を押して、タッチパネル部を点灯させ、メニューを押して「ケーキ」を選ぶ

●「メニュー」キーを押して「ケーキ」を選ぶと、液晶表示部には調理時間が表示されます。この時間は「ケーキ」メニューの標準時間で「時刻合わせ」キーの▲または▼を押すことで調理時間を変更することができます。

サイズ	標準時間	設定可能な範囲
1.0Lサイズ	45分	1～120分
1.8Lサイズ	65分	

●無洗米選択中は「ケーキ」は選べません。